


S&P C-Laminate

Handling/Déballage

1. Mettre des gants
2. Retirer le film plastique et le papier d'emballage
3. Couper les attaches qui fixent les lamelles entre elles. Pas celles de la lamelle extérieure.
4. Enlever d'abord les lamelles intérieures et dérouler lentement
5. Pour les suivantes, répéter le point 4
6. La bande de signalisation  marque la fin de la lamelle extérieure
7. Dérouler lentement la dernière lamelle
8. A la fin, tenir l'extrémité fermement et la poser sur le sol
9. Une fois déroulées, stocker les lamelles à l'abri

