



A Simpson Strong-Tie® Company

## INSTRUCTIONS D' APPLICATION



### S&P C-Sheet 640



# S&P C-Sheet 640

## Application instructions



A Simpson Strong-Tie® Company

### EXIGENCES

- Adhérence minimale du support > 1.0 N/mm<sup>2</sup>
- Température du support au minimum 3 °C au-dessus de la température du point de rosée
- Humidité maximale du support < 4 %
- Température d'utilisation de la colle +10 à +35 °C
- Température du support au moins +8 °C maximum +35 °C

### APPLICATION



Travaux de préparation :

Mesures et traçage des zones d'application.



Préparation de support:

Sablage, grenailage ou ponçage du support avec un disque diamanté.

Veiller à conserver une planéité correcte.

Rugosité optimale de la surface de 0,5 à 1,0 mm.



Purge des bétons dégradés et des éléments pouvant nuire à une parfaite adhérence.



Traitement des angles:

Arrondir les angles avec un rayon minimum de 25mm (meulage ou reprofilage).

Respecter un délai de séchage suffisant dans le cas d'une application de mortier hydraulique.



Reprofilage et traitement des angles:

Les angles et irrégularités de support peuvent être traités avec un mortier époxy S&P Resin 230 HP, nécessitant un délai de recouvrement très court.

L'armature corrodée doit être traitée.

Les fissures > 2 mm doivent être injectées.



### Contrôle qualité:

Contrôle de la planéité:

- maximum 5 mm sur 2000 mm
- maximum 1 mm sur 300 mm

Mesure de la température et de l'humidité du support et détermination du point de rosée.


Le support doit se situer à +3°C en dessus du point de rosée.



Avant l'application, nettoyer la surface du support à l'aide d'un aspirateur

La surface doit être aussi exempte de graisse ou d'huile





Découper le S&P C Sheet 640 avec des ciseaux industriels.

Pour l'ancrage du S&P C-Sheet 640, 150 mm de recouvrement sont nécessaires dans le sens des fibres. Perpendiculairement aux fibres, aucun recouvrement n'est nécessaire.

### Contrôle qualité:

Contrôler le type et les dimensions du tissu utilisé.



Mélanger les colles. Vitesse de rotation, maximum 400 t/min.

Mélanger pendant au moins 3 minutes avec un mélangeur torsadé ou à pâles.

Température idéale pour le mélange de la colle entre 15 et 25 °C.



Appliquer régulièrement le S&P Resicem HP (perméable à la vapeur) ou la S&P Resin 55 HP (étanche à la vapeur) sur le support à l'aide d'un rouleau



Tissu < 400g/m<sup>2</sup>: application directe sur le support pré-encollé (voie sèche).

Tissu ≥ 400g/m<sup>2</sup>, pré-impregner le tissu (voie humide).

Pré-impregner le S&P C-Sheet 640 avec S&P Resicem HP ou S&P Resin 55 HP sur un support plan. Appliquer avec une spatule en caoutchouc ainsi que le rouleau en téflon rainuré **en allant toujours dans le sens des fibres.**



Appliquer le S&P C-Sheet 640 pré-imprégné sur le support, enlever le film de protection plastique puis maroufler avec une spatule en caoutchouc et un rouleau en téflon rainuré dans le sens des fibres.

Recouvrement dans le sens des fibres d'au moins 150 mm.

Tableau de consommation des colles page 6.



Passer le rouleau en téflon rainuré dans le sens des fibres pour écarter celles-ci afin de faire sortir toutes les bulles d'air et que les fibres soient complètement noyées dans la colle.

Appliquer une dernière couche de S&P Resin 55 pour terminer l'imprégnation (ou pour une couche suivante). Recommencer l'opération pour les couches suivantes (5 couches maximum applicables).

Nettoyer les outils avec un solvant type acétone.



Re-profiler avec le mortier d'égalisation S&P Resin 230 HP.

En cas de grandes quantités, utiliser la machine S&P wet-lay-up pour la pré-imprégnation.



À cette étape du travail, recouvrez également la surface des plaques de sable de quartz. Cela servira de couche de fond pour assurer l'adhérence du plâtre ou du mortier par la suite.

Si vous recouvrez la surface de sable de quartz plus tard, dans une autre phase de travail, la surface doit d'abord être apprêtée avec une nouvelle couche de S&P Resin 55 HP.



Vue du rendu final sur unepoutre.

Pleine capacité de charge à 23 °C et 50 % d'humidité de l'air après 72 heures.

Application d'un système de protection si besoin (incendie, choc,UV).

### SÉCURITÉ

Les directives relatives à la sécurité au travail doivent être respectées (prévention des accidents/EPI).

### CONSOMMATION

La consommation de colle est indiquée dans le tableau ci-dessous (peut varier selon la rugosité du support).

Produit	S&P Resin 55 HP (imperméable à la vapeur)	S&P Resicem HP (meilleure perméabilité)
S&P C-Sheet 640 (400 g/m <sup>2</sup> )	~ 900–1 300 g/m <sup>2</sup>	not recommended
Bonding course	~ 150 g/m <sup>2</sup>	–

Pour plus d'informations sur les systèmes S&P FRP ainsi que toutes les fiches techniques, les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur [www.sp-reinforcement.fr](http://www.sp-reinforcement.fr)